



KONSOLTYPE T1

GÆLDER FX VED NEDHÆNGT LOFT,
HVOR KONSOL IKKE ER SYNLIG.
HER ER IKKE KRAV TIL FINISH.
UDFØRES UDEN (10X10) FAS
VANDRET I BUND.




KONSOLTYPE T2

GÆLDER FX NÅR KONSOL ER
SYNLIG. HER ER KRAV TIL FINISH,
OG KONSOL SKAL HÅNDGLITTES.
UDFØRES MED (10X10) FAS
VANDRET I BUND.



KONSOLTYPE T3

GÆLDER FX NÅR KONSOL ER
SYNLIG. HER ER KRAV TIL FINISH,
OG KONSOL SKAL HÅNDGLITTES.
UDFØRES UDEN (10X10) FAS
PGA. SKRÅ BUND.



REV. NR.	ÆNDRING OMFATTER	SIGN.	DATO

KONSOLLER – STANDARDER

KONSOLTYPER

EMNE:	DETAJLE
SÆGNSNR:	
TEGN. NR:	1821
SIGN:	HHJ
DATE:	08.12.2016

DS Elcobyg

ÅRSRAPPORT 8 DK-8500 ÅRSBØ, Tlf. 98 57 26 57, Fax. 98 57 26 67, DATO: 08.12.2016